

SANAKO Lab 100 User Audio Panel

Käyttöpainikkeet

Oppilaspaneelin (UAP, User Audio Panel) käyttöpainikkeet ovat opettajan hallinnassa. Opettaja voi asettaa painikkeet pois oppilaiden käytöstä siirtymällä lukittuun käyttötilaan.

Paina **FF**-nappia, kun haluat kelaata ohjelmaa- ja oppilasraitaa eteenpäin. Jos haluat siirtyä suoraan raidan loppuun, paina näppäintä kahdesti. Kun nappia painetaan kuuntelun ollessa käynnissä, raitaa kelaataan hitaasti.

Paina **REW**-nappia, kun haluat kelaata ohjelmaa- ja oppilasraitaa taaksepäin.

Jos haluat siirtyä suoraan raidan alkuun, paina näppäintä kahdesti. Kun nappia painetaan kuuntelun ollessa käynnissä, raitaa kelaataan hitaasti.

Paina **STOP**-nappia pysäyttääksesi kuuntelun ja nauhoitukset.

Paina **SPEAK**-nappia, kun haluat kuunnella ohjelmaraitaa ja tallentaa oppilasraidalle.

Paina **RECAP**-nappia, kun haluat palata ohjelmaraidalla edellisen lauseen alkuun.

Paina **PLAY**-nappia, kun haluat aloittaa ohjelmalähteen kuuntelun.

KIRJANMERKKIEN ASETTAMINEN

Kirjanmerkki asetetaan painamalla valittua numeronappia. Napin LED-merkkivalo syttyy.

KIRJANMERKKIEN ETSIMINEN

Paina sen kirjanmerkin nappia, jonka haluat etsiä (asetettujen kirjanmerkkien nappien LED-valot palavat). Oppilaat voivat etsiä kirjanmerkkejä ainoastaan kun heidän audiotaneelinsa ovat vapaassa käyttötilassa.

KIRJANMERKKIEN POISTAMINEN

Paina ja pidä alaspainettuna CLEAR-nappia ja paina sitten sen kirjanmerkin nappia, jonka haluat poistaa. Napin LED-merkkivalo sammuu merkiksi siitä, että kirjanmerkki on poistettu. Oppilaat voivat poistaa kirjanmerkkejä ainoastaan kun heidän audiotaneelinsa ovat vapaassa käyttötilassa.

VASTAA MONIVALINTATEHTÄVÄÄN

Monivalintakysymykseen vastataan painamalla yhtä viikkuvista numeronapista. Valitun napin LED-merkkivalo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti. Muiden vastausnappien LED-merkkivalot vilkkuvat, kunnes opettaja lopettaa vastausajan. Opettaja voi valita, näyteriäänkö audiotaneelin LCD-näytöllä, oliko oppilaan vastaus väärin vai oikein.

PUHELINNUMERON VALITSEMINEN

Puhelinkestelutoiminnossa puhelinnumero valitaan painamalla näitä numeronappeja. (01, 02, 12...)

VALITSE/VAIHDA TIEDOSTO AUDIO-ON-DEMAND -TOIMINNOSSA

Audio-On-Demand -toiminnossa voit valita tiedoston numeronappeja painamalla. Kun haluat vaihtaa tiedostoa, paina Kutsu opettajaa -nappia ja valitse sen jälkeen uusi tiedosto numeronappeja painamalla. (01, 02...)

TOISTOTOIMINTO PÄÄLE

Toistotoiminto luo valittua audio-osiosta silmukan. Alku ja loppu merkitään kahdella kirjanmerkillä, ja niiden väliin jäävää aluetta toistetaan uudelleen ja uudelleen.

Toistettava jaksok määritellään painamalla ja pitämällä alaspainettuna Mode-nappia ja painamalla sitten niiden kirjanmerkkien painikkeita, joiden väliin jäävää osiota halutaan toistaa. Valittujen kirjanmerkkien LED-merkkivalot alkavat välkyä.

TOISTO POIS PÄÄLTÄ

Paina ja pidä alaspainettuna Mode-nappia ja paina sitten Clear-nappia.

KUTSU OPETAJAA

Opettajan voi kutsua painamalla tätä nappia. Oppilassymboli näkyy näytöllä. Paina uudelleen peruuttaaksesi kutsun.

OPPILASTYÖASEMAN NUMERO

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Paina äänenvoimakkuuden säätönappia, kun haluat säätää ohjelmalähteen ja oppilaan äänenvoimakkuuksia. Kun äänenvoimakkuuden säätönappia painetaan keiran, nousee tai laskee äänenvoimakkuus yhden pykälän verran. Kun molempia nappia (äänenvoimakkuuden nosto/lasku) painetaan samanaikaisesti, äänenvoimakkuus palautuu oletustasolle.

CLEAR

Puhelinkestelussa voit tätä nappia painamalla poistaa PIN-koodin tai puhelinnumeron. Viimeinen syötetty numero poistetaan painamalla nappia keiran.

OIKEIN/VÄÄRIN

Näitä nappia painamalla voidaan vastata kysymykseen. Valitun napin LED-merkkivalo syttyy palamaan yhtäjaksoisesti. Muiden vastausnappien LED-merkkivalot välkyvät, kunnes opettaja lopettaa vastausajan.

